

NL Handleiding: Cosy & Trendy Opscheplepel - Schuimspaan - Lepel met openingen - RVS Zwart

Producttitel

Cosy & Trendy Opscheplepel - Schuimspaan - Lepel met openingen - RVS Zwart

Inhoud van het product

- 1x Lepel met openingen (Lengte 357 mm, Bladbreedte 79 mm, Bladhoogte 40 mm)
- Materiaal: Roestvrij staal (blad), Kunststof (handvat)
- Kleur: Zwart en zilver

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor afgieten en serveren van pasta, groenten en gebakken gerechten; het geperforeerde blad laat olie of kookvocht snel weglopen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor behoud van de afwerking; plaats in het bovenste rek van de vaatwasser
- Ergonomisch handvat: Ja, biedt veilige afstand tot hitte
- Niet geschikt voor anti-aanbakpannen: Gebruik bij kwetsbare anti-aanbaklagen liever houten of siliconen gereedschap om krassen te voorkomen
- Onderhoud: Droog direct af na gebruik om watervlekken te vermijden; vermijd langdurig weken en ruw schuurwerk

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Skimming Spoon - Slotted Ladle - Perforated Spoon - Stainless Steel Black

Product Title

Cosy & Trendy Skimming Spoon - Slotted Ladle - Perforated Spoon - Stainless Steel Black

Contents of the Product

- 1x Slotted spoon (Length 357 mm, Blade width 79 mm, Blade height 40 mm)
- Material: Stainless steel (blade), Plastic (handle)
- Colour: Black and silver

User Instructions

- Use: Ideal for draining and serving pasta, vegetables and fried dishes; the perforated blade allows oil or cooking liquid to drain quickly
- Suitable for microwave: No
- Dishwasher safe: Yes, but hand-washing is recommended to preserve the finish; place in the top rack of the dishwasher
- Ergonomic handle: Yes, provides safe distance from heat
- Not suitable for non-stick pans: Use wooden or silicone utensils with delicate non-stick coatings to prevent scratching
- Care: Dry immediately after use to avoid water spots; avoid prolonged soaking and abrasive scouring

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Schöpflöffel - Schaumlöffel - Spoon mit Öffnungen - Edelstahl Schwarz

Produkttitel

Cosy & Trendy Schöpflöffel - Schaumlöffel - Spoon mit Öffnungen - Edelstahl Schwarz

Produktinhalt

- 1x Schöpflöffel mit Öffnungen (Länge 357 mm, Blattbreite 79 mm, Blatthöhe 40 mm)
- Material: Edelstahl (Blatt), Kunststoff (Griff)
- Farbe: Schwarz und Silber

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Abtropfen und Servieren von Pasta, Gemüse und Braten; das gelochte Blatt lässt Öl oder Kochflüssigkeit schnell ablaufen
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche wird zum Schutz der Beschichtung empfohlen; in den oberen Korb der Spülmaschine stellen
- Ergonomischer Griff: Ja, bietet sicheren Abstand zur Hitze
- Nicht geeignet für Antihaftpfannen: Bei empfindlichen Antihafbeschichtungen sollten Holz- oder Silikongeräte verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden
- Pflege: Nach Gebrauch sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden; langes Einweichen und raues Scheuern vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Écumoire - Cuillère à trous - Louche perforée - Acier inoxydable Noir

Titre du produit

Cosy & Trendy Écumoire - Cuillère à trous - Louche perforée - Acier inoxydable Noir

Contenu du produit

- 1x Écumoire perforée (Longueur 357 mm, Largeur de la lame 79 mm, Hauteur de la lame 40 mm)
- Matériau: Acier inoxydable (lame), Plastique (manche)
- Couleur: Noir et argent

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour égoutter et servir les pâtes, légumes et plats frits; la lame perforée laisse l'huile ou le liquide de cuisson s'échapper rapidement
- Convient au micro-ondes: Non
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour préserver le revêtement; placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle
- Manche ergonomique: Oui, offre une distance sûre par rapport à la chaleur
- Non adapté aux poêles antiadhésives: Utiliser des ustensiles en bois ou silicone avec les revêtements antiadhésifs délicats pour éviter les rayures
- Entretien: Sécher immédiatement après utilisation pour éviter les taches d'eau; éviter les trempage prolongés et le frottage abrasif

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Cucchiaino forato - Schiumarola - Mestolo con fori - Acciaio inossidabile Nero

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Cucchiaino forato - Schiumarola - Mestolo con fori - Acciaio inossidabile Nero

Contenuto del prodotto

- 1x Mestolo con fori (Lunghezza 357 mm, Larghezza della lama 79 mm, Altezza della lama 40 mm)
- Materiale: Acciaio inossidabile (lama), Plastica (manico)
- Colore: Nero e argento

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per scolare e servire pasta, verdure e piatti fritti; la lama forata consente all'olio o al liquido di cottura di drenare rapidamente
- Idoneo per microonde: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per preservare la finitura; riporre nel cestello superiore della lavastoviglie
- Manico ergonomico: Sì, fornisce una distanza sicura dal calore
- Non adatto a padelle antiaderenti: Utilizzare utensili in legno o silicone con rivestimenti antiaderenti delicati per evitare graffi
- Manutenzione: Asciugare immediatamente dopo l'uso per evitare macchie d'acqua; evitare immersioni prolungate e sfregamenti abrasivi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Łyżka cedzakowa - Łyżka z otworami - Łyżka wycedzająca - Stal nierdzewna Czarna

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Łyżka cedzakowa - Łyżka z otworami - Łyżka wycedzająca - Stal nierdzewna Czarna

Zawartość produktu

- 1x Łyżka z otworami (Długość 357 mm, Szerokość łyżki 79 mm, Wysokość łyżki 40 mm)
- Materiał: Stal nierdzewna (łyżka), Tworzywo sztuczne (rączka)
- Kolor: Czarny i srebrny

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do ocedzania i podawania makaronu, warzyw i dań smażonych; perforowana łyżka pozwala oliwie lub płynowi z gotowania szybko spływać
- Odpowiednia do mikrofalówki: Nie
- Zmywarko-bezpieczna: Tak, ale ręczne mycie jest rekomendowane w celu ochrony powłoki; umieścić w górnym koszyku zmywarki
- Ergonomiczna rączka: Tak, zapewnia bezpieczną odległość od ciepła
- Nieodpowiednia do patelni teflonowych: W przypadku delikatnych powłok nieprzywierających należy używać narzędzi drewnianych lub silikonowych, aby uniknąć zadrapań
- Pielęgnacja: Osuszyć natychmiast po użyciu, aby uniknąć plam wodnych; unikać długotrwałego namaczania i szorstkich czyszczaków

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES

Manual de usuario: Cosy & Trendy Cucharón colador - Espumadera - Cuchara perforada - Acero inoxidable Negro

Título del producto

Cosy & Trendy Cucharón colador - Espumadera - Cuchara perforada - Acero inoxidable Negro

Contenido del producto

- 1x Cucharón perforado (Largo 357 mm, Ancho de la cuchara 79 mm, Altura de la cuchara 40 mm)
- Material: Acero inoxidable (cuchara), Plástico (mango)
- Color: Negro y plateado

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para colar y servir pasta, verduras y platos fritos; la cuchara perforada permite que el aceite o el líquido de cocción se drene rápidamente
- Apto para microondas: No
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para preservar el acabado; coloque en la cesta superior del lavavajillas
- Mango ergonómico: Sí, proporciona una distancia segura del calor
- No apto para sartenes antiadherentes: Utilice utensilios de madera o silicona con revestimientos antiadherentes delicados para evitar arañazos
- Cuidado: Seque inmediatamente después del uso para evitar manchas de agua; evite remojo prolongado y limpieza abrasiva

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Skumslev - Hålslev - Perforerad slev - Rostfritt stål Svart

Produkttitel

Cosy & Trendy Skumslev - Hålslev - Perforerad slev - Rostfritt stål Svart

Produktinnehåll

- 1x Perforerad slev (Längd 357 mm, Levbladets bredd 79 mm, Levbladets höjd 40 mm)
- Material: Rostfritt stål (levblad), Plast (skaft)
- Färg: Svart och silver

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att sila och servera pasta, grönsaker och stekta rätter; det perforerade levbladet låter olja eller kokvätskor rinna bort snabbt
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Diskmaskinsäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara finishen; placera i den övre korgen i diskmaskinen
- Ergonomiskt skaft: Ja, ger säkert avstånd från värme
- Inte lämplig för non-stick-pannor: Använd trä- eller silikonverktyg med känsliga non-stick-beläggningar för att undvika repor
- Skötsel: Torka omedelbar efter användning för att undvika vattenfläckar; undvik långvarigt blötläggning och slipande skurning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.