

NL Handleiding: Cosy & Trendy Pollepel Soeplepel Delish Plus RVS

Producttitel

Cosy & Trendy Pollepel Soeplepel Delish Plus RVS

Inhoud van het product

- 1x Opscheplepel met geperforeerde schepvlak (Lengte: 33,5 cm, Breedte: 9,5 cm, Hoogte: 7,5 cm)
- Materiaal: Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor serveren, afgieten en portioneren van soepen, sauzen en vloeistofhoudende gerechten; geschikt voor diepe pannen en potten
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor verlenging van glans en gemakkelijkere verwijdering van voedselresten uit perforaties
- Geschikt voor anti-aanbaklagen: Met voorzichtigheid gebruiken; vermijd contact met gevoelige anti-aanbaklagen om krassen te voorkomen
- Onderhoud: Direct afdrogen na reinigen om kalkaanslag en watervlekken te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Ladle Soup Spoon Delish Plus Stainless Steel

Product Title

Cosy & Trendy Ladle Soup Spoon Delish Plus Stainless Steel

Contents of the Product

- 1x Perforated ladle (Length: 33.5 cm, Width: 9.5 cm, Height: 7.5 cm)
- Material: Stainless steel

User Instructions

- Use: Ideal for serving, draining and portioning soups, sauces and liquid-based dishes; suitable for deep pans and pots
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing recommended to maintain shine and easily remove food residue from perforations
- Suitable for non-stick coatings: Use with caution; avoid contact with delicate non-stick surfaces to prevent scratching
- Maintenance: Dry immediately after washing to prevent limescale buildup and water spots

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Schöpflöffel Suppenlöffel Delish Plus Edelstahl

Produkttitel

Cosy & Trendy Schöpflöffel Suppenlöffel Delish Plus Edelstahl

Produktinhalt

- 1x Schöpflöffel mit perforiertem Schöpfteil (Länge: 33,5 cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 7,5 cm)
- Material: Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Servieren, Abtropfen und Portionieren von Suppen, Saucen und flüssigen Speisen; geeignet für tiefe Töpfe und Behälter
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche empfohlen, um den Glanz zu erhalten und Essensreste aus den Perforationen leicht zu entfernen
- Geeignet für Antihafbeschichtungen: Mit Vorsicht verwenden; Kontakt mit empfindlichen Antihafoberflächen vermeiden, um Kratzer zu verhindern
- Reinigung: Unmittelbar nach dem Waschen trocknen, um Kalkablagerungen und Wasserflecken zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Louche Cuiller à Soupe Delish Plus Acier Inoxydable

Titre du produit

Cosy & Trendy Louche Cuiller à Soupe Delish Plus Acier Inoxydable

Contenu du produit

- 1x Louche perforée (Longueur: 33,5 cm, Largeur: 9,5 cm, Hauteur: 7,5 cm)
- Matériau: Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour servir, égoutter et portionner les soupes, sauces et plats liquides; adapté aux casseroles et pots profonds
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé pour préserver l'éclat et faciliter l'élimination des résidus alimentaires des perforations
- Adapté aux revêtements antiadhésifs: Utiliser avec prudence; éviter le contact avec les surfaces antiadhésives délicates pour éviter les rayures
- Entretien: Sécher immédiatement après lavage pour éviter les dépôts calcaires et les taches d'eau

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyeur pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.

- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Mestolo Cucchiaio da Zuppa Delish Plus Acciaio Inossidabile

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Mestolo Cucchiaio da Zuppa Delish Plus Acciaio Inossidabile

Contenuto del prodotto

- 1x Mestolo perforato (Lunghezza: 33,5 cm, Larghezza: 9,5 cm, Altezza: 7,5 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per servire, scolare e dosare zuppe, salse e piatti liquidi; adatto per pentole e casseruole profonde
- Lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per mantenere la lucentezza e rimuovere facilmente i residui di cibo dalle perforazioni
- Adatto per rivestimenti antiaderenti: Usare con cautela; evitare il contatto con superfici antiaderenti delicate per prevenire graffi
- Manutenzione: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio per evitare accumuli di calcare e macchie d'acqua

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Chochla Łyżka do Zupy Delish Plus Stal Nierdzewna

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Chochla Łyżka do Zupy Delish Plus Stal Nierdzewna

Zawartość produktu

- 1x Chochla perforowana (Długość: 33,5 cm, Szerokość: 9,5 cm, Wysokość: 7,5 cm)
- Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do podawania, cedzenia i porcjonowania zup, sosów i potraw ciekłych; odpowiednia do głębokich garnków i naczyń
- Zmywarko: Tak, ale rekomendowane mycie ręczne w celu utrzymania połysku i łatwego usuwania pozostałości jedzenia z perforacji
- Odpowiednia do pokryć antyadhezyjnych: Używać ostrożnie; unikać kontaktu z wrażliwymi powierzchniami antyadhezyjnymi, aby zapobiec zarysowaniu
- Konserwacja: Osuszyć natychmiast po myciu, aby zapobiec tworzeniu się osadów wapiennych i plamom wodnym

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Cucharón Cuchara de Sopa Delish Plus Acero Inoxidable

Título del producto

Cosy & Trendy Cucharón Cuchara de Sopa Delish Plus Acero Inoxidable

Contenido del producto

- 1x Cucharón perforado (Largo: 33,5 cm, Ancho: 9,5 cm, Alto: 7,5 cm)
- Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para servir, colar y porcionar sopas, salsas y platos líquidos; adecuado para ollas y recipientes profundos
- Lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para mantener el brillo y eliminar fácilmente los restos de comida de las perforaciones
- Apto para revestimientos antiadherentes: Usar con cuidado; evitar el contacto con superficies antiadherentes delicadas para evitar rayones
- Mantenimiento: Secar inmediatamente después del lavado para evitar acumulación de cal y manchas de agua

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.

- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Skopa Suppslev Delish Plus Rostfritt Stål

Produkttitel

Cosy & Trendy Skopa Suppslev Delish Plus Rostfritt Stål

Produktinnehåll

- 1x Perforerad skopa (Längd: 33,5 cm, Bredd: 9,5 cm, Höjd: 7,5 cm)
- Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Ideal för att servera, sila och portionera soppor, såser och vätskerika rätter; lämplig för djupa kastruller och kärl
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att behålla glans och enkelt ta bort matresterna från perforeringar
- Lämplig för antihäftbeläggningar: Använd med försiktighet; undvik kontakt med känsliga antihäftbeläggningar för att förhindra repor
- Underhåll: Torka omedelbar efter tvätt för att förhindra kalkavlagring och vattenfläckar

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.