

NL Handleiding: Cosy & Trendy Pannenzak D'nim Donkerblauw 20 x 20 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Pannenzak D'nim Donkerblauw 20 x 20 cm

Inhoud van het product

- 1x Pannenzak (20 x 20 cm)
- Materiaal: Tin

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Voor het veilig grijpen en verplaatsen van hete pannen, schalen en serverwerk
- Gebruik: Ook geschikt als ondersteuner voor hete voorwerpen
- Hittebestendig: Ja, geschikt voor directe blootstelling aan hete keukengerei
- vaatwasserbestendig: Ja
- Handwas aanbevolen: Voor optimaal behoud van kleur en uitstraling

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
- Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
- Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Veiligheidsinstructies

- Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
- Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenzakken of ovenwanten bij verhitting.
- Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
- Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Pot Holder D'nim Dark Blue 20 x 20 cm

Product Title

Cosy & Trendy Pot Holder D'nim Dark Blue 20 x 20 cm

Contents of the Product

- 1x Pot Holder (20 x 20 cm)
- Material: Tin

User Instructions

- Use: For safely grasping and moving hot pots, pans, and serving dishes
- Use: Also suitable as a trivet for hot items
- Heat-resistant: Yes, suitable for direct contact with hot cookware
- Dishwasher-safe: Yes
- Hand wash recommended: To maintain color and appearance

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product by hand in warm water with a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
- Drying: Dry the product immediately and thoroughly after washing to prevent oxidation and staining.
- Storage: Store in a dry place. Moisture can accelerate the oxidation of tin.
- Avoid: Do not store acidic foods (such as tomatoes or citrus fruit) in tin products for extended periods, as acids can corrode the metal.
- Polishing: Use a specialist tin polish if needed to restore shine.

Safety Instructions

- Sharp edges: Tin may have sharp edges or burrs. Inspect the product before first use and handle with care.
- Temperature: Tin conducts heat well and can become hot quickly. Use oven mitts or pot holders when heating.
- Deformation: Tin is a relatively soft metal and may deform under excessive pressure or high temperatures. Handle with care.
- Oxidation: If the surface is damaged, tin may oxidise. Do not use products with damaged, flaking or corroded surfaces for food contact.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Take discarded tin kitchenware to a metal recycling point or civic amenity site.
- Remove any non-metal components (such as wooden handles or rubber seals) separately and dispose of them according to local guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Sharp edges or burrs may cause cuts if handled carelessly.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Topflappen D'nim Dunkelblau 20 x 20 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Topflappen D'nim Dunkelblau 20 x 20 cm

Produktinhalt

- 1x Topflappen (20 x 20 cm)
- Material: Zinn

Benutzeranleitung

- Verwendung: Zum sicheren Greifen und Versetzen von heißen Pfannen, Töpfen und Serviergefäßen
- Verwendung: Auch als Untersetzer für heiße Gegenstände geeignet
- Hitzebeständig: Ja, für direkten Kontakt mit heißem Kochgeschirr geeignet
- Spülmaschinenfest: Ja
- Handwäsche empfohlen: Um Farbe und Aussehen zu bewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt von Hand in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen sofort und gründlich abtrocknen, um Oxidation und Flecken zu vermeiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren. Feuchtigkeit kann die Oxidation von Zinn beschleunigen.
- Vermeiden: Säurehaltige Lebensmittel (wie Tomaten oder Zitrusfrüchte) nicht längere Zeit in Zinnprodukten aufbewahren, da Säuren das Metall angreifen können.
- Polieren: Bei Bedarf ein spezielles Zinnpoliermittel verwenden, um den Glanz wiederherzustellen.

Sicherheitshinweise

- Scharfe Kanten: Zinn kann scharfe Kanten oder Grate aufweisen. Prüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und gehen Sie vorsichtig damit um.
- Temperatur: Zinn leitet Wärme gut und kann schnell heiß werden. Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe beim Erhitzen.
- Verformung: Zinn ist ein relativ weiches Metall und kann sich bei übermäßigem Druck oder hohen Temperaturen verformen. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Oxidation: Bei Beschädigung der Oberfläche kann Zinn oxidieren. Verwenden Sie keine Produkte mit beschädigten, abblätternden oder korrodierten Oberflächen für den Lebensmittelkontakt.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bringen Sie ausgedientes Zinn-Küchengeschirr zu einer Metallsammelstelle oder dem Wertstoffhof.
- Entfernen Sie etwaige Nicht-Metallteile (wie Holzgriffe oder Gummidichtungen) separat und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Vorschriften.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Scharfe Kanten oder Grate können bei unsachgemäßem Umgang Schnittverletzungen verursachen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Manique D'nim Bleu Foncé 20 x 20 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Manique D'nim Bleu Foncé 20 x 20 cm

Contenu du produit

- 1x Manique (20 x 20 cm)
- Matière: Étain

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Pour saisir et déplacer en toute sécurité les poêles, casseroles et plats chauds
- Utilisation: Également adapté comme dessous-de-plat pour les articles chauds
- Résistant à la chaleur: Oui, convient au contact direct avec les ustensiles de cuisine chauds
- Lave-vaisselle: Oui
- Lavage à la main recommandé: Pour préserver la couleur et l'apparence

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage: Laver le produit à la main dans de l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
- Séchage: Sécher le produit immédiatement et soigneusement après le lavage pour éviter l'oxydation et les taches.
- Stockage: Conserver dans un endroit sec. L'humidité peut accélérer l'oxydation de l'étain.
- Éviter: Ne pas conserver d'aliments acides (comme les tomates ou les agrumes) dans des produits en étain pendant de longues périodes, car les acides peuvent attaquer le métal.
- Polissage: Utiliser si nécessaire un produit de polissage spécial pour l'étain afin de restaurer l'éclat.

Consignes de sécurité

- Bords tranchants: L'étain peut présenter des bords tranchants ou des bavures. Inspectez le produit avant la première utilisation et manipulez-le avec précaution.
- Température: L'étain conduit bien la chaleur et peut chauffer rapidement. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lors du chauffage.
- Déformation: L'étain est un métal relativement mou et peut se déformer sous une pression excessive ou à haute température. Manipulez le produit avec soin.
- Oxydation: En cas d'endommagement de la surface, l'étain peut s'oxyder. N'utilisez pas de produits avec des surfaces endommagées, écaillées ou corrodées pour le contact alimentaire.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les ustensiles de cuisine en étain usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (comme les manches en bois ou les joints en caoutchouc) séparément et éliminez-les conformément aux directives locales.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique: Les bords tranchants ou les bavures peuvent provoquer des coupures en cas de manipulation imprudente.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Presina D'nim Blu Scuro 20 x 20 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Presina D'nim Blu Scuro 20 x 20 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Presina (20 x 20 cm)
- Materiale: Stagno

Istruzioni per l'uso

- Uso: Per afferrare e spostare in sicurezza pentole, padelle e piatti caldi
- Uso: Adatto anche come sottobicchiere per oggetti caldi
- Resistente al calore: Sì, adatto al contatto diretto con batteria da cucina calda
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Lavaggio a mano consigliato: Per mantenere il colore e l'aspetto

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano in acqua calda con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio.
- Asciugatura: Asciugare il prodotto immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio per evitare ossidazione e macchie.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto. L'umidità può accelerare l'ossidazione dello stagno.
- Evitare: Non conservare alimenti acidi (come pomodori o agrumi) in prodotti di stagno per periodi prolungati, poiché gli acidi possono corrodere il metallo.
- Lucidatura: Se necessario, utilizzare un prodotto lucidante specifico per lo stagno per ripristinare la brillantezza.

Istruzioni di sicurezza

- Bordi taglienti: Lo stagno può presentare bordi taglienti o bave. Ispezionare il prodotto prima del primo utilizzo e maneggiarlo con cura.
- Temperatura: Lo stagno conduce bene il calore e può scaldarsi rapidamente. Utilizzare presine o guanti da forno durante il riscaldamento.
- Deformazione: Lo stagno è un metallo relativamente morbido e può deformarsi sotto pressione eccessiva o ad alte temperature. Trattare il prodotto con cura.
- Ossidazione: In caso di danneggiamento della superficie, lo stagno può ossidarsi. Non utilizzare prodotti con superfici danneggiate, scrostate o corrose a contatto con alimenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare gli utensili da cucina in stagno dismessi a un punto di raccolta per metalli o a un centro di riciclaggio.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in legno o guarnizioni in gomma) separatamente e smaltirli secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Bordi taglienti o bave possono causare tagli se maneggiati con negligenza.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Łapka do Garnków D'nim Ciemnoniebieski 20 x 20 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Łapka do Garnków D'nim Ciemnoniebieski 20 x 20 cm

Zawartość produktu

- 1x Łapka do Garnków (20 x 20 cm)
- Materiał: Cyna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Do bezpiecznego chwytu i przesuwania gorących patelni, garnków i naczyń do serwowania
- Zastosowanie: Również odpowiednia jako podkładka pod gorące przedmioty
- Odporny na ciepło: Tak, odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z gorącym sprzętem kuchennym
- Zmywarko-bezpieczny: Tak
- Zalecane pranie ręczne: Aby zachować kolor i wygląd

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków stalowych.
- Suszenie: Natychmiast i dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec utlenianiu i plamom.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Wilgoć może przyspieszać utlenianie cyny.
- Unikać: Nie przechowywać kwaśnych produktów spożywczych (takich jak pomidory czy owoce cytrusowe) w produktach cynowych przez dłuższy czas, ponieważ kwasy mogą niszczyć metal.
- Polerowanie: W razie potrzeby użyć specjalnego środka do polerowania cyny, aby przywrócić połysk.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ostre krawędzie: Cyna może mieć ostre krawędzie lub zadziory. Sprawdź produkt przed pierwszym użyciem i obchodź się z nim ostrożnie.
- Temperatura: Cyna dobrze przewodzi ciepło i może szybko się nagrzewać. Używaj rękawic kuchennych lub uchwytów przy podgrzewaniu.
- Odkształcenia: Cyna jest stosunkowo miękkim metalem i może się odkształcać pod nadmiernym naciskiem lub w wysokich temperaturach. Obchodź się z produktem ostrożnie.
- Utlenianie: W przypadku uszkodzenia powierzchni cyna może utleniać się. Nie używaj produktów z uszkodzoną, łuszczącą się lub skorodowaną powierzchnią do kontaktu z żywnością.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte cynowe przybory kuchenne należy oddać do punktu zbiórki metali lub na składowisko odpadów.
- Usunąć wszelkie elementy niemetalowe (takie jak drewniane uchwyty lub uszczelki gumowe) oddzielnie i pozbażyć się ich zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ostre krawędzie lub zadziory mogą powodować skaleczenia przy nieostrożnym obchodzeniu się.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Agarradera D'nim Azul Oscuro 20 x 20 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Agarradera D'nim Azul Oscuro 20 x 20 cm

Contenido del producto

- 1x Agarradera (20 x 20 cm)
- Material: Estaño

Instrucciones de uso

- Uso: Para agarrar y desplazar de forma segura ollas, sartenes y fuentes calientes
- Uso: También es adecuada como salvamanteles para objetos calientes
- Resistente al calor: Sí, adecuada para contacto directo con menaje de cocina caliente
- Apto para lavavajillas: Sí
- Lavado a mano recomendado: Para mantener el color y la apariencia

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el producto a mano en agua caliente con un lavavajillas suave. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
- Secado: Seque el producto inmediata y minuciosamente tras el lavado para evitar la oxidación y las manchas.
- Almacenamiento: Guarde en un lugar seco. La humedad puede acelerar la oxidación del estaño.
- Evitar: No almacene alimentos ácidos (como tomates o cítricos) en productos de estaño durante períodos prolongados, ya que los ácidos pueden corroer el metal.
- Pulido: Use un pulidor especializado para estaño si es necesario para restaurar el brillo.

Instrucciones de seguridad

- Bordes cortantes: El estaño puede tener bordes afilados o rebabas. Inspeccione el producto antes del primer uso y manéjelo con cuidado.
- Temperatura: El estaño conduce bien el calor y puede calentarse rápidamente. Use manoplas o agarraderas al calentar.
- Deformación: El estaño es un metal relativamente blando y puede deformarse bajo presión excesiva o altas temperaturas. Trate el producto con cuidado.
- Oxidación: Si la superficie está dañada, el estaño puede oxidarse. No utilice productos con superficies dañadas, descascaradas o corroídas en contacto con alimentos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso de adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los utensilios de cocina de estaño desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (como mangos de madera o juntas de goma) por separado y deséchelos según las normativas locales.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Los bordes afilados o las rebabas pueden causar cortes si se manipula con descuido.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cosy & Trendy Grytlapp D'nim Mörkblå 20 x 20 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Grytlapp D'nim Mörkblå 20 x 20 cm

Produktinnehåll

- 1x Grytlapp (20 x 20 cm)
- Material: Tenn

Användarinstruktioner

- Användning: För att på ett säkert sätt gripa och flytta heta kastruller, panor och serveringsfat
- Användning: Lämplig även som underlägg för heta föremål
- Värmtålig: Ja, lämplig för direkt kontakt med heta köksredskap
- Diskmaskinssäker: Ja
- Handtvätt rekommenderad: För att bevara färg och utseende

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten för hand i varmt vatten med ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull.
- Torkning: Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning för att förhindra oxidation och fläckar.
- Förvaring: Förvara på en torr plats. Fukt kan påskynda oxidationen av tenn.
- Undvik: Förvara inte sura livsmedel (som tomater eller citrusfrukter) i tennprodukter under längre tid, eftersom syror kan angripa metallen.
- Polering: Använd vid behov ett specialmedel för tennpolering för att återställa glansen.

Säkerhetsinstruktioner

- Vassa kanter: Tenn kan ha vassa kanter eller grader. Kontrollera produkten före första användning och hantera den varsamt.
- Temperatur: Tenn leder värme väl och kan bli varmt snabbt. Använd grytlappar eller ugnsvanter vid upphettning.
- Deformation: Tenn är en relativt mjuk metall och kan deformeras vid alltför hårt tryck eller höga temperaturer. Hantera produkten varsamt.
- Oxidation: Om ytan skadas kan tenn oxidera. Använd inte produkter med skadade, flagande eller korroderade ytor i kontakt med livsmedel.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänade köksredskap av tenn till en samlingsplats för metallåtervinning eller en återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (som trähandtag eller gummipackningar) separat och kassera dem enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Vassa kanter eller grader kan orsaka skärsår vid ovarsam hantering.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.