

Producttitel

GrillX Rookmot Kers - Voor Koud Roken - 3 Kg

Inhoud van het product

- 1 x Zak GrillX Rookmot Kers - 3 kg fijn zaagsel
- Materiaal: 100% natuurlijk resthout van kersenbomen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Koud roken van vis, vlees en andere ingrediënten met GrillX cold smoke generators
- Temperatuur: Uitsluitend geschikt voor koud roken ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Voorbereiding: Week de rookmot 10-15 minuten voor zachtere, gelijkmatige rookontwikkeling
- Rookduur per verpakking: Ongeveer 60 uur totale rookontwikkeling (ca. 7 sessies)
- Gebruik: Gebruik een cold smoke generator of rookmotbox voor gecontroleerde rookafgifte
- Opslag: Bewaar droog en koel in de originele verpakking, uit de buurt van direct zonlicht
- Ventilatie: Zorg voor goede ventilatie rondom uw rookopstelling
- Na gebruik: Verwijder gebruikte restmot na elke sessie en bewaar ongebruikte mot droog

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het direct en grondig na reiniging.
- Niet geschikt voor de vaatwasser: Vaatwassen beschadigt het hout en kan leiden tot scheuren, vervorming en kleurverlies.
- Oliën: Behandel het hout regelmatig met een geschikt hout- of snijplankenolie om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht of vochtige omgevingen.
- Schuren: Slijp eventuele splinters of ruwe plekken weg met fijn schuurpapier en bewerk het oppervlak daarna opnieuw met olie.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Inspecteer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe plekken die huidletsel kunnen veroorzaken.
- Hitte: Hout kan bij direct contact met vuur of hete kolen verschroeien of vlam vatten. Houd houten onderdelen uit de buurt van directe vlammen.
- Vocht: Langdurige blootstelling aan water of regen kan het hout doen zwellen, krimpen of scheuren. Laat het product niet langdurig in de regen staan.
- Stabiliteit: Controleer voor gebruik of het product stabiel staat en geen losse onderdelen heeft.

Levensduurrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld hout kan worden gecomposteerd of aangeboden bij het groenafval.
- Behandeld of geverfd hout (bijv. met olie of lak) hoort bij het grofvuil of de milieustraat. Niet verbranden.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is brandbaar en kan vlam vatten bij contact met open vuur of hoge temperaturen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: GrillX Cherry Smoking Wood - For Cold Smoking - 3 kg

Product Title

GrillX Cherry Smoking Wood - For Cold Smoking - 3 kg

Contents of the Product

- 1 × Bag GrillX Cherry Smoking Wood - 3 kg fine sawdust
- Material: 100% natural recycled cherry wood

User Instructions

- Use: Cold smoking of fish, meat and other ingredients with GrillX cold smoke generators
- Temperature: Suitable only for cold smoking (≤ 30 °C)
- Preparation: Soak the smoking wood 10-15 minutes for softer, even smoke development
- Smoking duration per package: Approximately 60 hours total smoking time (approx. 7 sessions)
- Usage: Use a cold smoke generator or smoking box for controlled smoke release
- Storage: Keep dry and cool in original packaging, away from direct sunlight
- Ventilation: Ensure good ventilation around your smoking setup
- After use: Remove used smoking residue after each session and keep unused wood dry

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Hand wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately and thoroughly after cleaning.
- Not dishwasher safe: Machine washing damages the wood and can cause cracking, warping, and discolouration.
- Oiling: Treat the wood regularly with a suitable wood or cutting board oil to prevent drying out and cracking.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place. Avoid prolonged exposure to direct sunlight or damp environments.
- Sanding: Sand away any splinters or rough patches with fine-grit sandpaper, then re-treat the surface with oil.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product before each use for splinters or rough spots that could cause skin injuries.
- Heat: Wood can scorch or ignite when in direct contact with fire or hot coals. Keep wooden parts away from direct flames.
- Moisture: Prolonged exposure to water or rain can cause the wood to swell, shrink, or crack. Do not leave the product out in the rain for extended periods.
- Stability: Before use, check that the product is stable and has no loose parts.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Wood is biodegradable. Small pieces of untreated wood can be composted or taken to a green waste facility.
- Treated or varnished wood (e.g. oiled or lacquered) should be taken to a recycling centre or disposed of as bulky waste. Do not burn.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Wood is combustible and can catch fire on contact with open flames or high temperatures.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: GrillX Kirsch-Räuchermehl - Zum Kalträuchern - 3 kg

Produkttitel

GrillX Kirsch-Räuchermehl - Zum Kalträuchern - 3 kg

Produktinhalt

- 1 × Beutel GrillX Kirsch-Räuchermehl - 3 kg feines Sägemehl
- Material: 100% natürliches Restholz von Kirschbäumen

Benutzeranleitung

- Verwendung: Kalträuchern von Fisch, Fleisch und anderen Zutaten mit GrillX-Kalträuchern
- Temperatur: Nur zum Kalträuchern geeignet ($\leq 30\text{ °C}$)
- Vorbereitung: Räuchermehl 10-15 Minuten einweichen für sanftere, gleichmäßige Rauchentwicklung
- Räucherdauer pro Packung: Etwa 60 Stunden Gesamtaktivität (ca. 7 Sitzungen)
- Verwendung: Verwenden Sie einen Kalträuchergenerator oder Räucherbox für kontrollierte Rauchabgabe
- Lagerung: Trocken und kühl in Originalverpackung lagern, von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten
- Belüftung: Sorgen Sie für gute Belüftung um die Räucheranlage
- Nach Gebrauch: Gebrauchtes Räuchergut nach jeder Sitzung entfernen und ungebrauchtes Mehl trocken lagern

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und millem Spülmittel reinigen. Nach der Reinigung sofort und gründlich trocknen.
- Nicht spülmaschinenfest: Maschinenwäsche beschädigt das Holz und kann zu Rissen, Verformungen und Farbverlust führen.
- Ölen: Das Holz regelmäßig mit einem geeigneten Holz- oder Schneidebrettöl behandeln, um Austrocknung und Rissbildung zu verhindern.
- Aufbewahrung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Längere Einwirkung von direktem Sonnenlicht oder feuchten Umgebungen vermeiden.
- Schleifen: Etwaige Splitter oder raue Stellen mit feinem Schleifpapier glätten und die Oberfläche anschließend erneut einölen.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Splitter oder raue Stellen, die Hautverletzungen verursachen können.
- Hitze: Holz kann bei direktem Kontakt mit Feuer oder heißen Kohlen versengen oder Feuer fangen. Halten Sie Holzteile von offenen Flammen fern.
- Feuchtigkeit: Längere Einwirkung von Wasser oder Regen kann dazu führen, dass das Holz quillt, schrumpft oder reißt. Lassen Sie das Produkt nicht dauerhaft im Regen stehen.
- Stabilität: Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Produkt stabil steht und keine losen Teile aufweist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Holz ist biologisch abbaubar. Kleine Stücke unbehandelten Holzes können kompostiert oder beim Grünschnitt abgegeben werden.
- Behandeltes oder lackiertes Holz (z. B. geölt oder lackiert) gehört zum Sperrmüll oder zum Wertstoffhof. Nicht verbrennen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Holz ist brennbar und kann bei Kontakt mit offenen Flammen oder hohen Temperaturen Feuer fangen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: GrillX Poudre de Fumage Cerise - Pour Fumage à Froid - 3 kg

Titre du produit

GrillX Poudre de Fumage Cerise - Pour Fumage à Froid - 3 kg

Contenu du produit

- 1 x Sac GrillX Poudre de Fumage Cerise - 3 kg sciure fine
- Matière : 100% bois de cerisier recyclé naturel

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Fumage à froid de poisson, viande et autres ingrédients avec les générateurs de fumage à froid GrillX
- Température : Convient uniquement pour le fumage à froid ($\leq 30^{\circ}\text{C}$)
- Préparation : Faire tremper la poudre de fumage 10-15 minutes pour un développement de fumée plus doux et uniforme
- Durée de fumage par paquet : Environ 60 heures de fumage total (environ 7 sessions)
- Utilisation : Utilisez un générateur de fumage à froid ou une boîte à fumer pour une libération contrôlée de la fumée
- Stockage : Conservez au sec et au frais dans l'emballage d'origine, à l'écart de la lumière directe du soleil
- Ventilation : Assurer une bonne ventilation autour de votre installation de fumage
- Après utilisation : Retirez les résidus de fumage utilisés après chaque session et conservez la poudre inutilisée au sec

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement et soigneusement après le nettoyage.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle : Le lavage en machine endommage le bois et peut provoquer des fissures, des déformations et une perte de couleur.
- Huilage : Traiter régulièrement le bois avec une huile appropriée pour bois ou planche à découper afin d'éviter qu'il ne se dessèche et ne se fissure.
- Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé. Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou aux environnements humides.
- Ponçage : Éliminer les échardes ou les zones rugueuses au papier de verre fin, puis retraiter la surface avec de l'huile.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour déceler des échardes ou des zones rugueuses susceptibles de provoquer des blessures cutanées.
- Chaleur : Le bois peut se carboniser ou s'enflammer en contact direct avec le feu ou des braises. Tenez les parties en bois éloignées des flammes directes.

- Humidité : Une exposition prolongée à l'eau ou à la pluie peut provoquer le gonflement, le rétrécissement ou la fissuration du bois. Ne laissez pas le produit exposé à la pluie pendant de longues périodes.
- Stabilité : Avant utilisation, vérifiez que le produit est stable et qu'il ne comporte pas de pièces desserrées.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bois est biodégradable. Les petits morceaux de bois non traité peuvent être compostés ou déposés en déchetterie verte.
- Le bois traité ou verni (p. ex. huilé ou laqué) doit être déposé en déchetterie ou éliminé comme encombrant. Ne pas brûler.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le bois est combustible et peut s'enflammer au contact de flammes nues ou de températures élevées.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: GrillX Polvere di Affumicatura Ciliegia - Per Affumicatura a Freddo - 3 kg

Titolo del prodotto

GrillX Polvere di Affumicatura Ciliegia - Per Affumicatura a Freddo - 3 kg

Contenuto del prodotto

- 1 x Sacchetto GrillX Polvere di Affumicatura Ciliegia - 3 kg segatura fine
- Materiale: 100% legno di ciliegio riciclato naturale

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Affumicatura a freddo di pesce, carne e altri ingredienti con generatori di fumo freddo GrillX
- Temperatura: Adatto solo per l'affumicatura a freddo ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Preparazione: Immergere la polvere di affumicatura per 10-15 minuti per uno sviluppo del fumo più dolce e uniforme
- Durata di affumicatura per confezione: Circa 60 ore di affumicatura totale (circa 7 sessioni)
- Utilizzo: Utilizzare un generatore di fumo freddo o una scatola affumicante per un rilascio controllato del fumo
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto e fresco nella confezione originale, lontano dalla luce solare diretta
- Ventilazione: Assicurare una buona ventilazione intorno alla vostra struttura di affumicatura
- Dopo l'uso: Rimuovere i residui di affumicatura utilizzati dopo ogni sessione e conservare la polvere inutilizzata in luogo asciutto

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente e accuratamente dopo la pulizia.
- Non adatto alla lavastoviglie: Il lavaggio in lavastoviglie danneggia il legno e può causare crepe, deformazioni e perdita di colore.
- Oliatura: Trattare regolarmente il legno con un olio apposito per legno o taglieri per evitare che si secchi e si crepi.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta o ad ambienti umidi.
- Levigatura: Eliminare eventuali schegge o zone ruvide con carta vetrata a grana fine, quindi ritrattare la superficie con olio.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per rilevare schegge o zone ruvide che potrebbero causare lesioni cutanee.
- Calore: Il legno può bruciarsi o prendere fuoco a contatto diretto con fiamme o braci. Tenere le parti in legno lontane dalle fiamme dirette.

- **Umidità:** L'esposizione prolungata all'acqua o alla pioggia può causare rigonfiamento, restringimento o crepe nel legno. Non lasciare il prodotto esposto alla pioggia per periodi prolungati.
- **Stabilità:** Prima dell'uso, verificare che il prodotto sia stabile e non presenti parti allentate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il legno è biodegradabile. I pezzi piccoli di legno non trattato possono essere compostati o conferiti alla raccolta del verde.
- Il legno trattato o verniciato (ad es. oliato o laccato) deve essere conferito a un centro di raccolta o smaltito come rifiuto ingombrante. Non bruciare.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P210:** Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il legno è combustibile e può prendere fuoco a contatto con fiamme libere o temperature elevate.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: GrillX Wióry Drzewa Wiśni - Do Wędzenia na Zimno - 3 kg

Tytuł produktu

GrillX Wióry Drzewa Wiśni - Do Wędzenia na Zimno - 3 kg

Zawartość produktu

- 1 x Worek GrillX Wióry Drzewa Wiśni - 3 kg drobne wióry
- Materiał: 100% naturalne odpadowe drewno wiśni

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Wędzenie na zimno ryb, mięsa i innych składników za pomocą generatorów dymu na zimno GrillX
- Temperatura: Przeznaczony tylko do wędzenia na zimno ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Przygotowanie: Namoczyć wióry na 10-15 minut dla delikatniejszego i równomiernego rozwoju dymu
- Czas wędzenia na opakowanie: Około 60 godzin całkowitego wędzenia (ok. 7 sesji)
- Użycie: Użyj generatora dymu na zimno lub pudełka wędzarskiego do kontrolowanego uwalniania dymu
- Przechowywanie: Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego słonecznego światła
- Wentylacja: Zapewnić dobrą wentylację wokół palarni
- Po użyciu: Usuń wykorzystane pozostałości wędzenia po każdej sesji i przechowuj niewykorzystane wióry w suchym miejscu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast i dokładnie osuszyć po czyszczeniu.
- Nie nadaje się do zmywarki: Mycie w zmywarce uszkadza drewno i może powodować pęknięcia, odkształcenia i utratę koloru.
- Olejowanie: Regularnie konserwować drewno odpowiednim olejem do drewna lub desek do krojenia, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego otoczenia.
- Szlifowanie: Usunąć ewentualne drzazgi lub chropowate miejsca drobnoporiastym papierem ściernym, a następnie ponownie zabezpieczyć powierzchnię olejem.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem drzazg lub chropowatych miejsc, które mogą spowodować urazy skóry.
- Ciepło: Drewno może się zwęglić lub zapalić przy bezpośrednim kontakcie z ogniem lub gorącym węglem. Trzymać drewniane elementy z dala od otwartego ognia.
- Wilgoć: Długotrwałe narażenie na działanie wody lub deszczu może powodować pęcznienie, kurczenie się

lub pękanie drewna. Nie pozostawiać produktu na deszczu przez dłuższy czas.

- **Stabilność:** Przed użyciem upewnić się, że produkt stoi stabilnie i nie ma luźnych elementów.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Drewno jest biodegradowalne. Małe kawałki nieobrobionego drewna można kompostować lub oddać do punktu zbiórki odpadów zielonych.
- Drewno impregnowane lub lakierowane (np. olejowane lub pokryte lakierem) należy oddać do punktu zbiórki odpadów lub wyrzucić jako odpady wielkogabarytowe. Nie spalać.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.

Informacje o zagrożeniach

- -: Ten produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Drewno jest palne i może się zapalić w kontakcie z otwartym ogniem lub wysokimi temperaturami.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: GrillX Serrín de Cereza - Para Ahumado en Frío - 3 kg

Título del producto

GrillX Serrín de Cereza - Para Ahumado en Frío - 3 kg

Contenido del producto

- 1 x Bolsa GrillX Serrín de Cereza - 3 kg serrín fino
- Material: 100% madera de cerezo reciclada natural

Instrucciones de uso

- Uso: Ahumado en frío de pescado, carne y otros ingredientes con generadores de humo frío GrillX
- Temperatura: Adecuado solo para ahumado en frío ($\leq 30^{\circ}\text{C}$)
- Preparación: Remojar el serrín 10-15 minutos para un desarrollo de humo más suave y uniforme
- Duración del ahumado por paquete: Aproximadamente 60 horas de ahumado total (aprox. 7 sesiones)
- Uso: Utilice un generador de humo frío o una caja ahumadora para liberar el humo de forma controlada
- Almacenamiento: Conservar seco y fresco en el envase original, alejado de la luz solar directa
- Ventilación: Asegurar una buena ventilación alrededor de su configuración de ahumado
- Después del uso: Retire los residuos de ahumado utilizados después de cada sesión y guarde el serrín no utilizado en seco

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente y a fondo tras la limpieza.
- No apto para lavavajillas: El lavado a máquina daña la madera y puede provocar grietas, deformaciones y pérdida de color.
- Aceitado: Tratar la madera regularmente con un aceite adecuado para madera o tablas de cortar para evitar que se seque y agriete.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado. Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa o a ambientes húmedos.
- Lijado: Eliminar astillas o zonas rugosas con papel de lija de grano fino y volver a tratar la superficie con aceite.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o zonas rugosas que puedan causar lesiones en la piel.
- Calor: La madera puede chamuscarse o prender fuego en contacto directo con llamas o brasas. Mantenga las partes de madera alejadas de llamas directas.
- Humedad: La exposición prolongada al agua o a la lluvia puede provocar que la madera se hinche, encoja o agriete. No deje el producto expuesto a la lluvia durante períodos prolongados.
- Estabilidad: Antes de usar, compruebe que el producto esté estable y no tenga piezas sueltas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- La madera es biodegradable. Los trozos pequeños de madera no tratada pueden compostarse o llevarse a un punto de recogida de residuos vegetales.
- La madera tratada o barnizada (p. ej. aceitada o lacada) debe llevarse a un punto limpio o eliminarse como residuo voluminoso. No quemar.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: La madera es combustible y puede prender fuego en contacto con llamas abiertas o temperaturas elevadas.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: GrillX Körsbärsrökspån - För Kallrökning - 3 kg

Produkttitel

GrillX Körsbärsrökspån - För Kallrökning - 3 kg

Produktinnehåll

- 1 x Påse GrillX Körsbärsrökspån - 3 kg fint sågspån
- Material: 100% naturligt återvunnet körsbärsträd

Användarinstruktioner

- Användning: Kallrökning av fisk, kött och andra ingredienser med GrillX kallrökgeneratorer
- Temperatur: Lämplig endast för kallrökning (≤ 30 °C)
- Beredning: Blöt rökspånen i 10-15 minuter för mjukare och mer jämn rökutveckling
- Rökningstid per paket: Cirka 60 timmars total rökning (ca 7 sessioner)
- Användning: Använd en kallrökgenerator eller rökkista för kontrollerad rökavgivning
- Lagring: Förvara torrt och kallt i original förpackning, långt från direkt solljus
- Ventilation: Se till god ventilation runt din rökinställning
- Efter användning: Ta bort använd rökrest efter varje session och förvara oanvänd spån torrt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska för hand med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart och noggrant efter rengöring.
- Inte diskmaskinssäker: MaskinDiskning skadar träet och kan leda till sprickor, skevning och färgförlust.
- Oljning: Behandla träet regelbundet med en lämplig trä- eller skärbordsolja för att förhindra uttorkning och sprickbildning.
- Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats. Undvik långvarig exponering för direkt solljus eller fuktiga miljöer.
- Slipning: Slipa bort eventuella splitter eller grova fläckar med fint sandpapper och behandla sedan ytan med olja igen.

Säkerhetsinstruktioner

- Splitter: Inspektera produkten före varje användning för splitter eller grova fläckar som kan orsaka hudskador.
- Värme: Trä kan skvedas eller fatta eld vid direkt kontakt med eld eller glödheta kol. Håll trädelar borta från öppen eld.
- Fukt: Långvarig exponering för vatten eller regn kan få träet att svälla, krympa eller spricka. Lämna inte produkten ute i regnet under längre perioder.
- Stabilitet: Kontrollera innan användning att produkten står stabilt och inte har lösa delar.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Trä är biologiskt nedbrytbart. Små bitar obehandlat trä kan komposteras eller lämnas till grönavfallsinsamling.
- Behandlat eller lackat trä (t.ex. oljet eller lackat) ska lämnas till återvinningscentral eller slängas som grovavfall. Bränns ej.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Trä är brännbart och kan fatta eld vid kontakt med öppen eld eller höga temperaturer.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.