

Producttitel

Maison Berger Giftset - Geurbrander Corali Grise

Inhoud van het product

- 1x Geurbrander Corali Grise in glas (Hoogte 12,8 cm, Diameter 10 cm)
- 1x Navulling Geurbrander Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Trechter
- 1x Lont met steen
- 1x Afsluitdop
- Materiaal: Glas, Vloeistof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Verfraaiing van binnenruimten met luxe huisgeur via luchtverbranding
- Geschikt voor: Woonkamers, slaapkamers en andere binnenruimten
- Inhoud geur: 250 ml per navulling
- Geursamenstelling: Topnoten (koffie, opium, citrus), hartnoten (sinaasappelbloesem, roze peper), basisnoten (vanille, amber, blond cederhout)
- Vervangbare onderdelen: Lont en navullingen beschikbaar
- Handmatig schoonmaken aanbevolen voor onderhoud van het glas

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het glazen houder af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog grondig af met een zachte doek.
- Verwijder wasresten: Giet warm (niet kokend) water in het houder om achtergebleven kaarsvet los te weken, en verwijder het daarna met een zachte doek.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol; deze kunnen het glas bekrassen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, stofvrije plaats uit de buurt van direct zonlicht om verkleuring of vervorming van wax en geurstoffen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Brandgevaar: Laat een brandende kaars nooit zonder toezicht achter. Verwijder het product uit de buurt van ontvlambare materialen zoals gordijnen, papier en stof.
- Brandende kaarsen buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Plaats het product op een stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim scherven onmiddellijk op met een borstel en schep — nooit met blote handen.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen. Giet geen koud water in een warm glazen houder.
- Laat kaarsen nooit volledig opbranden. Laat altijd minimaal 1 cm kaars op de bodem staan om

oververhitting van het glas te voorkomen.

- Plaats het product niet in de buurt van tocht, warmtebronnen of direct zonlicht.

Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruik van kaarsen door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Leeg glazen houder: Gooi schoon, onbeschadigd glas in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval, goed verpakt in papier of karton om snijwonden te voorkomen.
- Waxresten: Verwijder afgekoeld, gestold wax en gooi het bij het restafval.
- Raadpleeg uw gemeente voor lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het glas.
- -: Fysiek gevaar: Brandgevaar bij gebruik van kaarsen. Hou ontvlambare materialen op afstand.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Maison Berger Giftset - Fragrance Burner Corali Grise

Product Title

Maison Berger Giftset - Fragrance Burner Corali Grise

Contents of the Product

- 1x Fragrance Burner Corali Grise in glass (Height 12.8 cm, Diameter 10 cm)
- 1x Fragrance Refill Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Funnel
- 1x Wick with stone
- 1x Cap
- Materials: Glass, Liquid

User Instructions

- Use: Indoor air fragrance through aroma burning technology
- Suitable for: Living rooms, bedrooms and other interior spaces
- Fragrance content: 250 ml per refill
- Fragrance composition: Top notes (coffee, opium, citrus), heart notes (orange blossom, pink pepper), base notes (vanilla, amber, blonde cedarwood)
- Replaceable parts: Wicks and refills available separately
- Hand cleaning recommended for glass maintenance

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the glass holder with warm water and a mild washing-up liquid. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Removing wax residue: Pour warm (not boiling) water into the holder to loosen remaining wax, then remove with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners or steel wool, as these may scratch the glass.
- Storage: Store in a dry, dust-free place away from direct sunlight to prevent discolouration or deformation of wax and fragrance materials.

Safety Instructions

- Fire hazard: Never leave a burning candle unattended. Keep away from flammable materials such as curtains, paper and fabrics.
- Keep burning candles out of reach of children and pets.
- Place the product on a stable, heat-resistant surface.
- Fragility: Glass can break if dropped or knocked. Clean up shards immediately using a brush and dustpan — never with bare hands.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes. Do not pour cold water into a warm glass holder.
- Never allow a candle to burn down completely. Always leave at least 1 cm of wax at the bottom to prevent

the glass from overheating.

- Do not place the product near drafts, heat sources or direct sunlight.

Age Restrictions

Not suitable for children under 3 years of age. The use of candles by children must always be supervised by an adult.

Disposal Instructions

- Empty glass holder: Place clean, undamaged glass in the glass recycling bin.
- Broken glass: Dispose of broken glass with general waste, wrapped securely in paper or cardboard to prevent cuts.
- Wax residue: Remove cooled, solidified wax and dispose of it with general waste.
- Consult your local authority for local waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P220:** Keep away from clothing and other combustible materials.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts if glass breaks.
- -: Physical hazard: Fire hazard when using candles. Keep flammable materials at a safe distance.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Maison Berger Giftset - Duftbrenner Corali Grise

Produkttitel

Maison Berger Giftset - Duftbrenner Corali Grise

Produktinhalt

- 1x Duftbrenner Corali Grise aus Glas (Höhe 12,8 cm, Durchmesser 10 cm)
- 1x Duftstoff-Nachfüllung Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Trichter
- 1x Docht mit Stein
- 1x Deckel
- Materialien: Glas, Flüssigkeit

Benutzeranleitung

- Verwendung: Raumluftverbesserung durch Aromabrennen
- Geeignet für: Wohnzimmer, Schlafzimmer und andere Innenräume
- Duftstoffgehalt: 250 ml pro Nachfüllung
- Duftstoffkomposition: Kopfnoten (Kaffee, Opium, Zitrus), Herznoten (Orangenblüte, rosa Pfeffer), Basisnoten (Vanille, Amber, blondes Zedernholz)
- Austauschbare Teile: Dochte und Nachfüllungen separat erhältlich
- Handwäsche empfohlen für Glaspflege

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Den Glashalter mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.
- Wachsrückstände entfernen: Warmes (nicht kochendes) Wasser in den Halter gießen, um Kerzenwachs einzuweichen, anschließend mit einem weichen Tuch entfernen.
- Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas zerkratzen können.
- Aufbewahrung: An einem trockenen, staubfreien Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, aufbewahren, um Verfärbungen oder Verformungen von Wachs und Duftstoffen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Brandgefahr: Lassen Sie eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt. Von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier und Stoffen fernhalten.
- Brennende Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Das Produkt auf einem stabilen, hitzebeständigen Untergrund aufstellen.
- Zerbrechlichkeit: Glas kann bei Fall oder Stoß brechen. Scherben sofort mit Bürste und Kehrschaufel aufräumen — niemals mit bloßen Händen.
- Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden. Kein kaltes Wasser in einen warmen Glashalter gießen.

- Eine Kerze niemals vollständig abbrennen lassen. Stets mindestens 1 cm Kerze am Boden belassen, um eine Überhitzung des Glases zu verhindern.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Zugluft, Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Die Verwendung von Kerzen durch Kinder muss stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Entsorgungshinweise

- Leerer Glashalter: Sauberes, unbeschädigtes Glas in den Glascontainer werfen.
- Zerbrochenes Glas: Zerbrochenes Glas gut in Papier oder Pappe einwickeln und im Restmüll entsorgen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Wachsreste: Abgekühltes, erstarrtes Wachs entfernen und im Restmüll entsorgen.
- Beachten Sie die lokalen Abfalltrennungsvorschriften Ihrer Gemeinde.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P220:** Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Glasbruch.
- -: Physische Gefahr: Brandgefahr bei der Verwendung von Kerzen. Brennbare Materialien auf Abstand halten.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Maison Berger Giftset - Brûleur de Parfum Corali Grise

Titre du produit

Maison Berger Giftset - Brûleur de Parfum Corali Grise

Contenu du produit

- 1x Brûleur de Parfum Corali Grise en verre (Hauteur 12,8 cm, Diamètre 10 cm)
- 1x Recharge Parfum Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Entonnoir
- 1x Mèche avec pierre
- 1x Bouchon
- Matériaux: Verre, Liquide

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Parfumage de l'air intérieur par combustion d'arômes
- Convient à: Salons, chambres à coucher et autres espaces intérieurs
- Contenu du parfum: 250 ml par recharge
- Composition du parfum: Notes de tête (café, opium, agrume), notes de cœur (fleur d'oranger, poivre rose), notes de base (vanille, ambre, bois de cèdre blond)
- Pièces remplaçables: Mèches et recharges disponibles séparément
- Nettoyage à la main recommandé pour l'entretien du verre

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le contenant en verre avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- Élimination des résidus de cire : Verser de l'eau chaude (non bouillante) dans le contenant pour ramollir les résidus de cire, puis les retirer avec un chiffon doux.
- Évitez les nettoyants abrasifs ou la laine d'acier, qui pourraient rayer le verre.
- Stockage : Conserver dans un endroit sec et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil, afin d'éviter la décoloration ou la déformation de la cire et des matières parfumantes.

Consignes de sécurité

- Risque d'incendie : Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Éloignez-la des matières inflammables telles que les rideaux, le papier et les tissus.
- Tenir les bougies allumées hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Placez le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'une brosse et d'une pelle — jamais à mains nues.
- Choc thermique : Évitez les variations brusques de température. Ne versez pas d'eau froide dans un contenant en verre chaud.

- Ne laissez jamais une bougie se consumer entièrement. Laissez toujours au moins 1 cm de cire au fond pour éviter la surchauffe du verre.
- Ne placez pas le produit près de courants d'air, de sources de chaleur ou en plein soleil.

Restrictions d'âge

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. L'utilisation de bougies par des enfants doit toujours se faire sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Contenant en verre vide : Jeter le verre propre et non endommagé dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter le verre brisé avec les ordures ménagères, bien emballé dans du papier ou du carton pour éviter les coupures.
- Résidus de cire : Retirer la cire refroidie et solidifiée et la jeter avec les ordures ménagères.
- Consultez votre collectivité locale pour connaître les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- **P220:** Tenir à l'écart des vêtements et autres matières combustibles.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de verre.
- -: Danger physique : Risque d'incendie lors de l'utilisation de bougies. Tenir les matières inflammables à distance.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Maison Berger Giftset - Bruciaprofumi Corali Grise

Titolo del prodotto

Maison Berger Giftset - Bruciaprofumi Corali Grise

Contenuto del prodotto

- 1x Bruciaprofumi Corali Grise in vetro (Altezza 12,8 cm, Diametro 10 cm)
- 1x Ricarica Profumo Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Imbuto
- 1x Stoppino con pietra
- 1x Tappo
- Materiali: Vetro, Liquido

Istruzioni per l'uso

- Uso: Profumazione dell'aria interna tramite combustione di aromi
- Adatto a: Soggiorni, camere da letto e altri spazi interni
- Contenuto profumo: 250 ml per ricarica
- Composizione profumo: Note di testa (caffè, oppio, agrume), note di cuore (fiore d'arancio, pepe rosa), note di base (vaniglia, ambra, legno di cedro biondo)
- Parti sostituibili: Stoppini e ricariche disponibili separatamente
- Pulizia manuale consigliata per la manutenzione del vetro

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il portacandela in vetro con acqua calda e un detersivo delicato. Asciugare accuratamente con un panno morbido.
- Rimozione dei residui di cera: Versare acqua calda (non bollente) nel portacandela per ammorbidire i residui di cera, quindi rimuoverli con un panno morbido.
- Evitare detersivi abrasivi o pagliette di acciaio, che potrebbero graffiare il vetro.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano dalla luce solare diretta, per evitare la decolorazione o la deformazione della cera e delle sostanze profumate.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di incendio: Non lasciare mai una candela accesa incustodita. Tenerla lontana da materiali infiammabili come tende, carta e tessuti.
- Tenere le candele accese fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore.
- Fragilità: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti con una spazzola e una paletta — mai a mani nude.
- Shock termico: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura. Non versare acqua fredda in un portacandela in vetro caldo.

- Non lasciare mai consumare completamente una candela. Lasciare sempre almeno 1 cm di cera sul fondo per evitare il surriscaldamento del vetro.
- Non posizionare il prodotto vicino a correnti d'aria, fonti di calore o luce solare diretta.

Restrizioni di età

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo di candele da parte dei bambini deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portacandela in vetro vuoto: Gettare il vetro pulito e non danneggiato nel contenitore del vetro.
- Vetro rotto: Smaltire il vetro rotto nei rifiuti indifferenziati, ben avvolto in carta o cartone per evitare tagli.
- Residui di cera: Rimuovere la cera raffreddata e solidificata e smaltirla nei rifiuti indifferenziati.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.
- **P220:** Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene sostanze chimiche pericolose.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura del vetro.
- -: Pericolo fisico: Rischio di incendio durante l'uso di candele. Tenere i materiali infiammabili a distanza di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Maison Berger Giftset - Palnik Zapachowy Corali Grise

Tytuł produktu

Maison Berger Giftset - Palnik Zapachowy Corali Grise

Zawartość produktu

- 1x Palnik Zapachowy Corali Grise ze szkła (Wysokość 12,8 cm, Średnica 10 cm)
- 1x Wkład Zapachu Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Lejek
- 1x Knot z kamieniem
- 1x Korek
- Materiały: Szkło, Ciecz

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Aromatyzacja powietrza wewnątrz pomieszczeń poprzez spalanie zapachów
- Odpowiedni dla: Salonów, sypialni i innych wnętrz
- Zawartość zapachu: 250 ml na wkład
- Skład zapachu: Nuty czołowe (kawa, opium, cytryna), nuty sercowe (kwiat pomarańczy, różowy pieprz), nuty bazowe (wanilia, ambra, jasne drewno cedrowe)
- Części zamienne: Knoty i wkłady dostępne osobno
- Czyszczenie ręczne zalecane do pielęgnacji szkła

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myj szklany pojemnik ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Dokładnie osusz miękką ściereczką.
- Usuwanie resztek wosku: Wlej ciepłą (nie wrzącą) wodę do pojemnika, aby rozmiękczyć pozostałości wosku, a następnie usuń je miękką ściereczką.
- Unikaj ściernych środków czyszczących i druciaków, które mogą porysować szkło.
- Przechowywanie: Przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu lub deformacji wosku i substancji zapachowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Zagrożenie pożarowe: Nigdy nie pozostawiaj płonącej świecy bez nadzoru. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, papier i tkaniny.
- Trzymaj płonące świece poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Postaw produkt na stabilnym, żaroodpornym podłożu.
- Kruchość: Szkło może pęknąć przy upadku lub uderzeniu. Natychmiast zbierz odłamki za pomocą szczotki i szufelki — nigdy gołymi rękami.
- Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury. Nie wlewaj zimnej wody do ciepłego szklanego pojemnika.

- Nigdy nie pozwalaj świecy wypalić się całkowicie. Zawsze pozostaw co najmniej 1 cm wosku na dnie, aby zapobiec przegrzaniu szkła.
- Nie stawiaj produktu w pobliżu przeciągów, źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Używanie świec przez dzieci musi odbywać się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Pusty szklany pojemnik: Wrzuć czysty, nieuszkodzony szklany pojemnik do pojemnika na szkło.
- Potłuczone szkło: Wyrzuć potłuczone szkło do odpadów zmieszanych, starannie zawinięte w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Resztki wosku: Usuń wystudzone, skrzeple pozostałości wosku i wyrzuć je do odpadów zmieszanych.
- Skonsultuj się z lokalnym urzędem gminy w sprawie zasad segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- **P220:** Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów palnych.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia szkła.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko pożaru podczas używania świec. Trzymaj materiały łatwopalne w bezpiecznej odległości.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Maison Berger Giftset - Quemador de Fragancia Corali Grise

Título del producto

Maison Berger Giftset - Quemador de Fragancia Corali Grise

Contenido del producto

- 1x Quemador de Fragancia Corali Grise en vidrio (Altura 12,8 cm, Diámetro 10 cm)
- 1x Recarga de Fragancia Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Embudo
- 1x Mecha con piedra
- 1x Tapa
- Materiales: Vidrio, Líquido

Instrucciones de uso

- Uso: Perfumación del aire interior mediante quemador de aromas
- Apto para: Salas de estar, dormitorios y otros espacios interiores
- Contenido de fragancia: 250 ml por recarga
- Composición de fragancia: Notas de salida (café, opio, cítrico), notas de corazón (flor de azahar, pimienta rosa), notas de base (vainilla, ámbar, madera de cedro rubio)
- Piezas reemplazables: Mechas y recargas disponibles por separado
- Se recomienda limpieza manual para el mantenimiento del vidrio

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el portavelas de vidrio con agua caliente y un lavavajillas suave. Séquelo bien con un paño suave.
- Eliminación de residuos de cera: Vierta agua caliente (no hirviendo) en el portavelas para ablandar los restos de cera y retírelos con un paño suave.
- Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero, ya que pueden rayar el vidrio.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y libre de polvo, alejado de la luz solar directa, para evitar la decoloración o deformación de la cera y los materiales aromáticos.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de incendio: Nunca deje una vela encendida sin vigilancia. Manténgala alejada de materiales inflamables como cortinas, papel y telas.
- Mantenga las velas encendidas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Coloque el producto sobre una superficie estable y resistente al calor.
- Fragilidad: El vidrio puede romperse al caer o al recibir un golpe. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo y un recogedor — nunca con las manos desnudas.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura. No vierta agua fría en un portavelas de vidrio caliente.

- No deje que una vela se consuma completamente. Deje siempre al menos 1 cm de cera en el fondo para evitar el sobrecalentamiento del vidrio.
- No coloque el producto cerca de corrientes de aire, fuentes de calor ni bajo la luz solar directa.

Restricciones de edad

No apto para niños menores de 3 años. El uso de velas por parte de niños debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Portavelas de vidrio vacío: Deposite el vidrio limpio y sin daños en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Deseche el vidrio roto en los residuos generales, bien envuelto en papel o cartón para evitar cortes.
- Residuos de cera: Retire la cera fría y solidificada y deséchela junto con los residuos generales.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes del uso.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P220:** Mantener alejado de ropa y otros materiales combustibles.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura del vidrio.
- -: Peligro físico: Riesgo de incendio durante el uso de velas. Mantenga los materiales inflamables a una distancia segura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Maison Berger Giftset - Doftbrännare Corali Grise

Produkttitel

Maison Berger Giftset - Doftbrännare Corali Grise

Produktinnehåll

- 1x Doftbrännare Corali Grise i glas (Höjd 12,8 cm, Diameter 10 cm)
- 1x Doftpåfyllning Velvet of Orient (250 ml)
- 1x Tratt
- 1x Veke med sten
- 1x Kork
- Material: Glas, Vätska

Användarinstruktioner

- Användning: Luftfräschör inomhus genom aromförbränning
- Lämplig för: Vardagsrum, sovrum och andra inomhusutrymmen
- Doftinnehåll: 250 ml per påfyllning
- Doftsammansättning: Huvudnotter (kaffe, opium, citrus), hjärtnotter (apelsinblomma, rosa peppar), basnotter (vanilj, bärnsten, blont cederträ)
- Utbytbara delar: Veker och påfyllningar finns tillgängliga separat
- Handtvätt rekommenderas för glasskötsel

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta glashållaren med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka noggrant med en mjuk trasa.
- Ta bort vaxrester: Häll varmt (inte kokande) vatten i hållaren för att lösgöra kvarvarande vax och ta sedan bort det med en mjuk trasa.
- Undvik slipande rengöringsmedel eller ståluld, eftersom dessa kan repa glaset.
- Förvaring: Förvara på en torr, dammfri plats skyddad från direkt solljus för att förhindra missfärgning eller deformation av vax och doftmaterial.

Säkerhetsinstruktioner

- Brandrisk: Lämna aldrig ett tänt ljus utan tillsyn. Håll borta från brandfarliga material som gardiner, papper och tyger.
- Förvara tända ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
- Placera produkten på ett stabilt, värmetåligt underlag.
- Bräcklighet: Glas kan gå sönder vid fall eller stöt. Plocka omedelbart upp glassplitter med en borste och skyffel — aldrig med bara händer.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar. Häll inte kallt vatten i ett varmt glashållare.
- Låt aldrig ett ljus brinna ner helt. Lämna alltid minst 1 cm ljus i botten för att förhindra överhettning av

glaset.

- Placera inte produkten nära drag, värmekällor eller i direkt solljus.

Åldersbegränsningar

Inte lämplig för barn under 3 år. Användning av ljus av barn ska alltid ske under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Tom glashållare: Lägg ren, oskadad glas i glasåtervinningskärl.
- Krossat glas: Slå in krossat glas i papper eller kartong och kassera det i restavfallet för att förhindra skärsår.
- Vaxrester: Ta bort svalnat, stelnat vax och kassera det i restavfallet.
- Kontakta din kommun för lokala regler om källsortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P220:** Förvaras på avstånd från kläder och andra brännbara material.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid glasbrott.
- -: Fysisk fara: Brandrisk vid användning av ljus. Håll brandfarliga material på säkert avstånd.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.