

NL Handleiding: Hendi Vacumeerzakken - Sous Vide Zakken - 40 x 30 cm - 100 stuks

Producttitel

Hendi Vacumeerzakken - Sous Vide Zakken - 40 x 30 cm - 100 stuks

Inhoud van het product

- 100x Vacumeerzakken (40 x 30 cm)
- Materiaal: Kunststof (2-laags - Binnenlaag Polyethyleen 60 µm, Buitenlaag Polyamide 15 µm)
- Totale dikte: 75 µm

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Speciaal ontworpen voor sous vide koken en vacuümkamerverpakkingsmachines
- Temperatuurbereik: Geschikt voor gebruik van -20°C tot 110°C
- Voedselcontact: Binnenlaag is geschikt voor direct contact met voedsel
- UV-bescherming: Materialen fungeren als UV-filter
- BPA-vrij: Ja
- Niet geschikt voor: Foodsaver-machines

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of harde borstels die het oppervlak kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog het product na reiniging direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht. Langdurige blootstelling aan uv-licht kan kunststof doen verkleuren of bros maken.
- Vermijd: Gebruik geen oplosmiddelen, aceton of agressieve reinigingsmiddelen op kunststof oppervlakken.

Veiligheidsinstructies

- Kunststof kan vervormen of smelten bij blootstelling aan te hoge temperaturen. Gebruik het product uitsluitend binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Stel het product niet bloot aan open vuur, hete kookplaten of andere directe hittebronnen.
- Controleer het product regelmatig op scheuren, barsten of beschadigingen. Gebruik een beschadigd product niet meer.
- Laat het product niet onbeheerd achter in de nabijheid van jonge kinderen wanneer kleine onderdelen aanwezig zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer kunststof producten af via de plasticcontainer of breng ze naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de richtlijnen van uw gemeente voor de juiste afvoer van kunststof afval.
- Gooi het product niet bij het restafval als een gescheiden inzamelpunt voor kunststof beschikbaar is.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan vervormen of smelten bij blootstelling aan hoge temperaturen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Hendi Vacuum Sealing Bags - Sous Vide Bags - 40 x 30 cm - 100 pieces

Product Title

Hendi Vacuum Sealing Bags - Sous Vide Bags - 40 x 30 cm - 100 pieces

Contents of the Product

- 100x Vacuum sealing bags (40 x 30 cm)
- Material: Plastic (2-layer - Inner layer polyethylene 60 µm, Outer layer polyamide 15 µm)
- Total thickness: 75 µm

User Instructions

- Use: Specially designed for sous vide cooking and vacuum chamber sealing machines
- Temperature range: Suitable for use from -20°C to 110°C
- Food contact: Inner layer is safe for direct food contact
- UV protection: Materials function as UV filter
- BPA-free: Yes
- Not suitable for: Foodsaver machines

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or hard brushes that may scratch the surface.
- Drying: Dry the product immediately after cleaning with a soft cloth to prevent water stains.
- Storage: Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight. Prolonged UV exposure can cause plastic to discolour or become brittle.
- Avoid: Do not use solvents, acetone, or aggressive cleaning agents on plastic surfaces.

Safety Instructions

- Plastic may warp or melt when exposed to excessive heat. Use the product only within the specified temperature range.
- Do not expose the product to open flames, hot hobs, or other direct heat sources.
- Regularly inspect the product for cracks, fractures, or damage. Do not use a damaged product.
- Do not leave the product unattended near young children if small parts are present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of plastic products via the plastic recycling bin or take them to a plastic recycling point.
- Consult your local authority guidelines for the correct disposal of plastic waste.

- Do not dispose of the product with general household waste if a separate plastic collection point is available.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may warp or melt when exposed to high temperatures.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Vakuumbbeutel - Sous Vide Beutel

- 40 x 30 cm - 100 Stück

Produkttitel

Hendi Vakuumbbeutel - Sous Vide Beutel - 40 x 30 cm - 100 Stück

Produktinhalt

- 100x Vakuumbbeutel (40 x 30 cm)
- Material: Kunststoff (2-lagig - Innenschicht Polyethylen 60 µm, Außenschicht Polyamid 15 µm)
- Gesamtdicke: 75 µm

Benutzeranleitung

- Verwendung: Speziell für Sous-Vide-Garen und Vakuumkammer-Versiegelungsmaschinen konzipiert
- Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis 110°C
- Lebensmittelkontakt: Innenschicht ist für direkten Lebensmittelkontakt geeignet
- UV-Schutz: Materialien fungieren als UV-Filter
- BPA-frei: Ja
- Nicht geeignet für: Foodsaver-Maschinen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel oder harten Bürsten verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Trocknen: Das Produkt nach der Reinigung sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Das Produkt kühl und trocken, vor direktem Sonnenlicht geschützt, lagern. Langfristige UV-Exposition kann Kunststoff verfärben oder spröde machen.
- Vermeiden: Keine Lösungsmittel, Aceton oder aggressiven Reinigungsmittel auf Kunststoffoberflächen verwenden.

Sicherheitshinweise

- Kunststoff kann sich bei zu hohen Temperaturen verformen oder schmelzen. Verwenden Sie das Produkt nur im angegebenen Temperaturbereich.
- Das Produkt nicht offenem Feuer, heißen Kochflächen oder anderen direkten Wärmequellen aussetzen.
- Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Sprünge oder Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt nicht weiter verwenden.
- Das Produkt nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kleinkindern lassen, wenn Kleinteile vorhanden sind.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Kunststoffprodukte über die Wertstofftonne oder eine Kunststoff-Recyclingstation entsorgen.
- Die Entsorgungsrichtlinien Ihrer Gemeinde für Kunststoffabfälle beachten.
- Das Produkt nicht im Restmüll entsorgen, wenn eine separate Kunststoffsammlung verfügbar ist.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Kunststoff kann sich bei hohen Temperaturen verformen oder schmelzen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Sacs de Mise sous Vide Hendi - Sacs Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 pièces

Titre du produit

Sacs de Mise sous Vide Hendi - Sacs Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 pièces

Contenu du produit

- 100x Sacs de mise sous vide (40 x 30 cm)
- Matière: Plastique (2 couches - Couche interne polyéthylène 60 µm, Couche externe polyamide 15 µm)
- Épaisseur totale: 75 µm

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Conçu spécialement pour la cuisson sous vide et les machines de mise sous vide à chambre
- Plage de température: Adapté à une utilisation de -20°C à 110°C
- Contact alimentaire: La couche interne est sûre pour le contact direct avec les aliments
- Protection UV: Les matériaux font office de filtre UV
- Sans BPA: Oui
- Non adapté à: Les machines Foodsaver

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez le produit à l'eau chaude avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de brosses dures susceptibles de rayer la surface.
- Séchage : Séchez le produit immédiatement après le nettoyage avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée aux UV peut décolorer ou rendre le plastique cassant.
- À éviter : Ne pas utiliser de solvants, d'acétone ou de produits nettoyants agressifs sur les surfaces en plastique.

Consignes de sécurité

- Le plastique peut se déformer ou fondre en cas d'exposition à des températures excessives. N'utilisez le produit que dans la plage de températures indiquée.
- Ne pas exposer le produit à une flamme nue, à des plaques de cuisson chaudes ou à d'autres sources de chaleur directe.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des fissures, des fractures ou des dommages. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance à proximité de jeunes enfants si de petites pièces sont présentes.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Éliminez les produits en plastique via le bac de recyclage des plastiques ou déposez-les dans un point de collecte pour plastiques.
- Consultez les directives de votre municipalité pour l'élimination correcte des déchets plastiques.
- Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères générales si un point de collecte séparé pour les plastiques est disponible.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le plastique peut se déformer ou fondre en cas d'exposition à des températures élevées.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Sacchetti Sottovuoto Hendi - Buste Sous Vide

- 40 x 30 cm - 100 pezzi

Titolo del prodotto

Sacchetti Sottovuoto Hendi - Buste Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 pezzi

Contenuto del prodotto

- 100x Sacchetti sottovuoto (40 x 30 cm)
- Materiale: Plastica (2 strati - Strato interno polietilene 60 µm, Strato esterno poliammide 15 µm)
- Spessore totale: 75 µm

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Appositamente progettato per la cottura sottovuoto e le macchine di sigillamento sottovuoto a camera
- Intervallo di temperatura: Idoneo per l'uso da -20°C a 110°C
- Contatto alimentare: Lo strato interno è sicuro per il contatto diretto con gli alimenti
- Protezione UV: I materiali fungono da filtro UV
- Privo di BPA: Sì
- Non adatto a: Macchine Foodsaver

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o spazzole dure che potrebbero graffiare la superficie.
- Asciugatura: Asciugare il prodotto immediatamente dopo la pulizia con un panno morbido per evitare macchie d'acqua.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. L'esposizione prolungata ai raggi UV può scolorire o rendere fragile la plastica.
- Evitare: Non utilizzare solventi, acetone o detergenti aggressivi sulle superfici in plastica.

Istruzioni di sicurezza

- La plastica può deformarsi o fondersi se esposta a temperature eccessive. Utilizzare il prodotto solo nell'intervallo di temperature indicato.
- Non esporre il prodotto a fiamme libere, piani di cottura caldi o altre fonti di calore diretto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per individuare crepe, fratture o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non lasciare il prodotto incustodito vicino a bambini piccoli se sono presenti parti di piccole dimensioni.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire i prodotti in plastica tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di riciclo della plastica.
- Consultare le linee guida del proprio comune per il corretto smaltimento dei rifiuti plastici.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici generali se è disponibile un punto di raccolta separato per la plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica può deformarsi o fondersi se esposta ad alte temperature.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Worki Próżniowe Hendi - Worki Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 sztuk

Tytuł produktu

Worki Próżniowe Hendi - Worki Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 sztuk

Zawartość produktu

- 100x Worki próżniowe (40 x 30 cm)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (2-warstwowe - warstwa wewnętrzna polietylen 60 µm, warstwa zewnętrzna poliamid 15 µm)
- Całkowita grubość: 75 µm

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Specjalnie zaprojektowany do gotowania sous vide i maszyn próżniowych z komorą
- Zakres temperatury: Odpowiedni do użytku od -20°C do 110°C
- Kontakt z żywnością: Warstwa wewnętrzna jest bezpieczna dla bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Ochrona UV: Materiały funkcjonują jako filtr UV
- Wolny od BPA: Tak
- Nie nadaje się do: Maszyn Foodsaver

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani twardych szczotek, które mogą porysować powierzchnię.
- Suszenie: Po czyszczeniu natychmiast osuszyć produkt miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Długotrwałe działanie promieniowania UV może powodować odbarwienie lub kruchość tworzywa sztucznego.
- Unikać: Nie stosować rozpuszczalników, acetonu ani agresywnych środków czyszczących na powierzchniach z tworzywa sztucznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Tworzywo sztuczne może odkształcać się lub topić pod wpływem zbyt wysokich temperatur. Używać produktu wyłącznie w podanym zakresie temperatur.
- Nie narażać produktu na kontakt z otwartym ogniem, gorącymi palnikami ani innymi bezpośrednimi źródłami ciepła.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem pęknięć, rys lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego produktu.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru w pobliżu małych dzieci, jeśli produkt zawiera małe elementy.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Produkty z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub dostarczyć do punktu recyklingu tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z wytycznymi lokalnych władz dotyczącymi prawidłowego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucać produktu do odpadów zmieszanych, jeśli dostępny jest oddzielny pojemnik na tworzywa sztuczne.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Tworzywo sztuczne może odkształcać się lub topić pod wpływem wysokich temperatur.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Bolsas de Envasado al Vacío Hendi - Bolsas Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 unidades

Título del producto

Bolsas de Envasado al Vacío Hendi - Bolsas Sous Vide - 40 x 30 cm - 100 unidades

Contenido del producto

- 100x Bolsas de envasado al vacío (40 x 30 cm)
- Material: Plástico (2 capas - Capa interna polietileno 60 µm, Capa externa poliamida 15 µm)
- Espesor total: 75 µm

Instrucciones de uso

- Uso: Diseñado especialmente para cocción sous vide y máquinas de envasado al vacío de cámara
- Rango de temperatura: Apto para uso de -20°C a 110°C
- Contacto con alimentos: La capa interna es segura para el contacto directo con alimentos
- Protección UV: Los materiales actúan como filtro UV
- Libre de BPA: Sí
- No apto para: Máquinas Foodsaver

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el producto con agua caliente y un detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos duros que puedan rayar la superficie.
- Secado: Seque el producto inmediatamente después de la limpieza con un paño suave para evitar manchas de agua.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. La exposición prolongada a los rayos UV puede decolorar o volver frágil el plástico.
- Evitar: No utilice disolventes, acetona ni productos de limpieza agresivos sobre las superficies de plástico.

Instrucciones de seguridad

- El plástico puede deformarse o fundirse cuando se expone a temperaturas excesivas. Utilice el producto únicamente dentro del rango de temperaturas especificado.
- No exponga el producto a llamas abiertas, placas de cocina calientes u otras fuentes de calor directo.
- Inspeccione el producto regularmente en busca de grietas, fracturas o daños. No utilice un producto dañado.
- No deje el producto desatendido cerca de niños pequeños si contiene piezas pequeñas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche los productos de plástico a través del contenedor de reciclaje de plástico o llévelos a un punto de recogida de plásticos.
- Consulte las directrices de su municipio para la correcta eliminación de residuos plásticos.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos generales si hay disponible un punto de recogida separado para plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico puede deformarse o fundirse cuando se expone a altas temperaturas.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Hendi Vakuumförpackningspåsar - Sous Vide-påsar - 40 x 30 cm - 100 stycken

Produkttitel

Hendi Vakuumförpackningspåsar - Sous Vide-påsar - 40 x 30 cm - 100 stycken

Produktinnehåll

- 100x Vakuumförpackningspåsar (40 x 30 cm)
- Material: Plast (2-lager - Innerlag polyetylen 60 µm, Ytterlag polyamid 15 µm)
- Total tjocklek: 75 µm

Användarinstruktioner

- Användning: Speciellt utformad för sous vide-matlagning och vakuumförpackningsmaskiner med kammare
- Temperaturintervall: Lämplig för användning från -20°C till 110°C
- Livsmedelskontakt: Det inre lagret är säkert för direktkontakt med livsmedel
- UV-skydd: Material fungerar som UV-filter
- BPA-fritt: Ja
- Inte lämplig för: Foodsaver-maskiner

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta produkten med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller hårda borstar som kan repa ytan.
- Torkning: Torka av produkten direkt efter rengöring med en mjuk trasa för att förhindra vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus. Långvarig UV-exponering kan missfärga eller göra plasten skör.
- Undvik: Använd inte lösningsmedel, aceton eller aggressiva rengöringsmedel på plastytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Plast kan deformeras eller smälta vid exponering för alltför höga temperaturer. Använd produkten endast inom det angivna temperaturområdet.
- Utsätt inte produkten för öppen eld, varma kokhällar eller andra direkta värmekällor.
- Kontrollera regelbundet produkten för sprickor, brott eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Lämna inte produkten utan uppsikt i närheten av små barn om smådelar förekommer.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera plastprodukter via plaståtervinningskärlet eller lämna dem till ett återvinningsställe för plast.
- Följ din kommuns riktlinjer för korrekt hantering av plastavfall.

- Kasta inte produkten i restavfallet om ett separat insamlingsställe för plast finns tillgängligt.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Förvaras på avstånd från värme, varma ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Plast kan deformeras eller smälta vid exponering för höga temperaturer.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.