

NL Handleiding: Cookinglife Melkopschuimer Chroom 20 cm - Handmatige Melkopschuimer voor Koffiespecialiteiten

Producttitel

Cookinglife Melkopschuimer Chroom 20 cm - Handmatige Melkopschuimer voor Koffiespecialiteiten

Inhoud van het product

- 1x Melkopschuimer (Lengte 20 cm)
- Materiaal: Chroom

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Handmatig opschuimen van melk voor cappuccino, latte macchiato en andere koffiespecialiteiten
- Batterijen vereist: Nee (handmatig model)
- Onderhoud: Handmatig reinigen onder stromend water na gebruik
- Tip: Verhit de melk licht voor u begint met opschuimen voor optimaal luchtig schuim

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schurende middelen: Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om vlekken en vochtschade te voorkomen.
- Opslag: Bewaar het product op een veilige, droge plaats om beschadiging te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik: Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen of barsten.
- Voorzichtigheid: Wees voorzichtig bij het hanteren om letsel te voorkomen.
- Temperatuur: Wees voorzichtig bij gebruik van hete gerechten of vloeistoffen; het product kan warm worden.
- Kinderen: Houd toezicht op kinderen bij gebruik van servies.

Leeftijdsgrenzen

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt servies af volgens de lokale afvalscheidingsregels.
- Breng het product naar een milieustraat of geschikt inzamelpunt in uw gemeente.
- Raadpleeg de lokale afvalvoorschriften voor de juiste afvoermethode op basis van het materiaal van het product.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op letsel bij breuk of beschadiging.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Milk Frother Chrome 20 cm - Manual Milk Frother for Coffee Specialties

Product Title

Cookinglife Milk Frother Chrome 20 cm - Manual Milk Frother for Coffee Specialties

Contents of the Product

- 1x Milk Frother (Length 20 cm)
- Material: Chrome

User Instructions

- Use: Manual milk frothing for cappuccino, latte macchiato and other coffee specialties
- Batteries required: No (manual model)
- Maintenance: Hand wash under running water after use
- Tip: Gently warm the milk before frothing for optimal airy foam

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent.
- Abrasives: Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent stains and moisture damage.
- Storage: Store in a safe, dry place to prevent damage.

Safety Instructions

- Use: Inspect the product for damage or cracks before each use.
- Handling: Handle with care to avoid injury.
- Temperature: Use caution when serving hot food or liquids; the product may become warm.
- Children: Supervise children when using tableware.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded tableware in accordance with local waste separation rules.
- Take the product to a recycling centre or appropriate collection point in your municipality.
- Consult local waste regulations for the correct disposal method based on the product material.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of injury in case of breakage or damage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Milchaufschäumer Chrom 20 cm - Handbetriebener Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten

Produkttitel

Cookinglife Milchaufschäumer Chrom 20 cm - Handbetriebener Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten

Produktinhalt

- 1x Milchaufschäumer (Länge 20 cm)
- Material: Chrom

Benutzeranleitung

- Verwendung: Manuelles Aufschäumen von Milch für Cappuccino, Latte Macchiato und andere Kaffeespezialitäten
- Batterien erforderlich: Nein (manuelles Modell)
- Wartung: Nach Gebrauch von Hand unter fließendem Wasser reinigen
- Tipp: Wärmen Sie die Milch leicht auf, bevor Sie mit dem Aufschäumen beginnen, um optimalen luftigen Schaum zu erhalten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen.
- Scheuermittel: Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen, um Flecken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Lagerung: An einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Verwendung: Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Risse.
- Vorsicht: Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Temperatur: Vorsicht bei heißen Speisen oder Flüssigkeiten; das Produkt kann warm werden.
- Kinder: Kinder beim Gebrauch von Geschirr beaufsichtigen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedientes Geschirr gemäß den örtlichen Mülltrennanforderungen.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Wertstoffhof oder einer geeigneten Sammelstelle in Ihrer Gemeinde.
- Beachten Sie die örtlichen Abfallvorschriften für die korrekte Entsorgung je nach Produktmaterial.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr bei Bruch oder Beschädigung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Mousseur à Lait Chrome 20 cm - Mousseur à Lait Manuel pour Spécialités Café

Titre du produit

Cookinglife Mousseur à Lait Chrome 20 cm - Mousseur à Lait Manuel pour Spécialités Café

Contenu du produit

- 1x Mousseur à Lait (Longueur 20 cm)
- Matière: Chrome

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Moussage manuel du lait pour cappuccino, latte macchiato et autres spécialités de café
- Piles requises: Non (modèle manuel)
- Entretien: Lavage à la main à l'eau courante après utilisation
- Conseil: Réchauffez légèrement le lait avant de commencer à le mousser pour une mousse optimale et aérée

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux.
- Abrasifs : Évitez les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Séchez soigneusement le produit après le lavage pour éviter les taches et les dommages liés à l'humidité.
- Rangement : Conservez dans un endroit sûr et sec pour éviter tout dommage.

Consignes de sécurité

- Utilisation : Vérifiez l'absence de dommages ou de fissures avant chaque utilisation.
- Manipulation : Manipulez avec soin pour éviter tout risque de blessure.
- Température : Soyez prudent avec les aliments ou liquides chauds ; le produit peut chauffer.
- Enfants : Surveillez les enfants lors de l'utilisation de la vaisselle.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Éliminez la vaisselle usagée conformément aux règles locales de tri des déchets.
- Déposez le produit dans une déchetterie ou un point de collecte approprié de votre commune.
- Consultez la réglementation locale sur les déchets pour la méthode d'élimination correcte selon le matériau du produit.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de blessure en cas de casse ou de dommage.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Schiumatore Latte Chrome 20 cm - Schiumatore Latte Manuale per Specialità di Caffè

Titolo del prodotto

Cookinglife Schiumatore Latte Chrome 20 cm - Schiumatore Latte Manuale per Specialità di Caffè

Contenuto del prodotto

- 1x Schiumatore Latte (Lunghezza 20 cm)
- Materiale: Chrome

Istruzioni per l'uso

- Uso: Schiumatura manuale del latte per cappuccino, latte macchiato e altre specialità di caffè
- Batterie richieste: No (modello manuale)
- Manutenzione: Lavare a mano sotto acqua corrente dopo l'uso
- Consiglio: Riscaldare leggermente il latte prima di iniziare a schiumare per una schiuma ottimale e ariosa

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato.
- Abrasivi: Evitare detersivi abrasivi o pagliette in acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare macchie e danni da umidità.
- Conservazione: Conservare in un luogo sicuro e asciutto per evitare danni.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzo: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare l'assenza di danni o crepe.
- Manipolazione: Maneggiare con cura per evitare lesioni.
- Temperatura: Prestare attenzione con cibi o liquidi caldi; il prodotto può scaldarsi.
- Bambini: Sorvegliare i bambini durante l'uso delle stoviglie.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire le stoviglie dismesse nel rispetto delle norme locali sulla raccolta differenziata.
- Portare il prodotto presso un centro di raccolta o un punto di raccolta appropriato nel proprio comune.
- Consultare le normative locali sui rifiuti per il corretto metodo di smaltimento in base al materiale del prodotto.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di lesioni in caso di rottura o danneggiamento.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Spieniacz do Mleka Chrome 20 cm - Ręczny Spieniacz do Mleka do Specjalności Kawowych

Tytuł produktu

Cookinglife Spieniacz do Mleka Chrome 20 cm - Ręczny Spieniacz do Mleka do Specjalności Kawowych

Zawartość produktu

- 1x Spieniacz do Mleka (Długość 20 cm)
- Materiał: Chrome

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Ręczne spienianie mleka do cappuccino, latte macchiato i innych specjalności kawowych
- Wymagane baterie: Nie (model ręczny)
- Pielęgnacja: Myć ręcznie pod bieżącą wodą po użyciu
- Porada: Lekko podgrzej mleko przed rozpoczęciem spieniania dla optymalnej i puszystej piany

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Środki ścierne: Unikać środków ściernych lub druciaków, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po myciu dokładnie osuszyć produkt, aby zapobiec plamom i uszkodzeniom przez wilgoć.
- Przechowywanie: Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Użytkowanie: Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub pęknięć.
- Ostrożność: Obchodź się z produktem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Temperatura: Zachowaj ostrożność przy gorących potrawach lub płynach; produkt może się nagrzewać.
- Dzieci: Nadzoruj dzieci podczas korzystania z zastawy stołowej.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyta zastawę stołową należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.
- Należy zanieść produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów w swojej gminie.
- W celu ustalenia właściwej metody utylizacji w zależności od materiału produktu należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko obrażeń w przypadku pęknięcia lub uszkodzenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cookinglife Espumador de Leche Chrome 20 cm - Espumador de Leche Manual para Especialidades de Café

Título del producto

Cookinglife Espumador de Leche Chrome 20 cm - Espumador de Leche Manual para Especialidades de Café

Contenido del producto

- 1x Espumador de Leche (Largo 20 cm)
- Material: Chrome

Instrucciones de uso

- Uso: Espumado manual de leche para cappuccino, latte macchiato y otras especialidades de café
- Pilas requeridas: No (modelo manual)
- Mantenimiento: Lavar a mano con agua corriente después de usar
- Consejo: Calienta ligeramente la leche antes de comenzar a espumar para obtener una espuma óptima y aireada

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave.
- Abrasivos: Evite los productos abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto tras el lavado para prevenir manchas y daños por humedad.
- Almacenamiento: Guarde en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de seguridad

- Uso: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar daños o grietas.
- Manipulación: Maneje con cuidado para evitar lesiones.
- Temperatura: Tenga cuidado al servir alimentos o líquidos calientes; el producto puede calentarse.
- Niños: Supervise a los niños al usar la vajilla.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la vajilla usada de acuerdo con las normas locales de separación de residuos.
- Lleve el producto a un punto limpio o centro de recogida adecuado de su municipio.
- Consulte la normativa local de residuos para conocer el método de eliminación correcto según el material del producto.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de su uso.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de lesiones en caso de rotura o daño.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cookinglife Mjölkskummare Chrome 20 cm - Manuell Mjölkskummare för Kaffespécialitéer

Produkttitel

Cookinglife Mjölkskummare Chrome 20 cm - Manuell Mjölkskummare för Kaffespécialitéer

Produktinnehåll

- 1x Mjölkskummare (Längd 20 cm)
- Material: Chrome

Användarinstruktioner

- Användning: Manuell skumning av mjölk för cappuccino, latte macchiato och andra kaffespécialitéer
- Batterier krävs: Nej (manuell modell)
- Underhåll: Handtvätta under rinnande vatten efter användning
- Tips: Värm mjölken lätt innan du börjar skumma för optimal luftig skum

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
- Slipmedel: Undvik slipmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka produkten noggrant efter diskning för att förhindra fläckar och fuktskador.
- Förvaring: Förvara på en säker, torr plats för att undvika skador.

Säkerhetsinstruktioner

- Användning: Kontrollera produkten för skador eller sprickor före varje användning.
- Hantering: Hantera varsamt för att undvika skador.
- Temperatur: Var försiktig med varma maträtter eller vätskor; produkten kan bli varm.
- Barn: Håll uppsikt över barn vid användning av bordsartiklar.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bordsartiklar i enlighet med lokala regler för avfallssortering.
- Lämna produkten till en återvinningscentral eller lämplig insamlingsplats i din kommun.
- Rådfråga lokala avfallsföreskrifter för korrekt bortskaffningsmetod baserat på produktens material.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skada vid brott eller skada.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.